

Инструкция по эксплуатации

Запустить приложение. Убедиться, что к порту USB подключен температурный логгер.

Перейти на страницу с настройками и ввести данные:

-Телефон водителя,

-нижнюю и верхнюю границы температур,

Затем нажать СОХРАНИТЬ.

Просмотр записанных данных доступен на вкладке ДАННЫЕ. Для этого нужно перейти на вкладку ДАННЫЕ, выбрать необходимый интервал времени и нажать ВЫГРУЗИТЬ.

Сформированные данные сохраняются в PDF документе.

Обмен данными с ПК

Для перепрошивки, настройки и обмена данными с ПК используется USB-UART CH340C, поскольку требует минимум обвязки. Для управления состоянием контроллера и подготовке к обмену данными используется транзисторная сборка UMH3N, так как занимает минимум места на печатной плате. Управление состоянием контроллера производится с помощью пинов EN (сброс) и IO0 (перевод в режим выгрузки или прошивки) посредством RTS и DTR.